

Realizzazione del Pedone

Prima Operazione:

- Abbiamo preso un pezzo grezzo di diametro 30 e abbiamo incominciato a lavorarlo con il tornio portandolo ad alla misura di 25

Seconda operazione

Dopo aver portato il pezzo alla misura giusta abbiamo incominciato a fare il secondo diametro di 12 mm. Dopo aver finito il secondo diametro abbiamo incominciato a fare dei tagli sulla parte alta del pezzo

Terza Operazione

Dopo aver fatto i tagli con l'utensile da taglio abbiamo spostato la torretta di undici gradi per fare l'inclinazione del pedone. Dopo aver eseguito l'inclinazione, abbiamo utilizzato l'utensile a 90 gradi per poter fare gli smussi descritti dall'disegno.

Quarta Operazione

Dopo aver fatto gli smussi abbiamo preso di nuovo l'utensile da taglio per poterlo tagliare. Dopo averlo tagliato siamo passati all'ultima fase quella di verniciatura, siamo andati in cortile e con la bomboletta contenente il colore abbiamo iniziato a colorarlo

Il pedone

